

MINISFORUM

New Gen Mini Workstation Series

Copyright © 2025-2026 Micro Computer (HK) Tech Limited.

• 免責聲明

- 1.感謝您購買MS-03產品。
- 2.本免責聲明所提及的內容關係到您的安全、合法權益及責任，請留意說明書、產品標籤上的任何警告、小心、注意標識，按照說明書的指示安裝。
- 3.產品較為複雜，使用者需要具備基本的動手安裝能力以及安全常識，安裝時應小心安裝。
- 4.使用本產品之前，請仔細閱讀說明書以確保能對產品進行正確設置，不按照說明書上指示的-警告、小心、注意標識設置可能會損壞產品或數據，可能會導致人身、財產傷害或損失。
- 5.一旦使用本產品，即視為您已經仔細閱讀免責聲明、警告、小心、注意標識的內容要求，理解和接受全部的內容。您承諾對使用本產品帶來的後果負全部責任，您承諾僅出於正當目的使用本產品並同意本聲明以及 MINISFORUM 制定的任何政策、指引條款。
- 6.除保修條款外，MINISFORUM對於直接或間接使用本產品造成的損壞、傷害，特別是不按照安全指引操作帶來的損壞、損失和傷害不負法律責任，使用者應遵循本聲明及說明書提及的所有安全指引。
- 7.本聲明的最終解釋權歸 MINISFORUM所有。

• 注意事項

- 1.灰塵，濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響本產品的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 2.本產品只應在溫度為0°C至35°C的環境下使用。
- 3.使用本產品時，請務必保持產品附近留有足夠的散熱空間。請避免讓紙張碎片，螺絲及線頭等小東西靠近本產品之適配器，插槽，孔位等處，避免出現短路及接觸不良等情況發生。請勿將任何物品塞入本產品機件內，以避免引起設備短路或電路損毀。
- 4.當您在安裝或操作本產品時，請務必將產品與身體保持至少20釐米的距離。
- 5.當您使用電源延長線的時候，請確保所有接入產品的總電流不超過線材的額定電流，以保障產品穩定運行。

• 保養指南

- 1.請勿踩踏電源線或擱置任何東西在您的Mini PC上。
- 2.請勿將水或任何其他液體灑到本產品上。
- 3.關閉系統時，仍然會有少量電流流過，為避免可能的電擊造成嚴重損害，在清理或搬動本產品之前，請先將所有的電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 4.如果遇到產品存在技術問題，請拔下電源線並與我司的服務技術人員或授權零售商聯繫。

• FAQ


- 1.當遇到下面幾種情況時，開機速度可能會變慢：意外重啟；重置 Bios，更換記憶體條，更換 SSD。通常而言，在正常運行一次開關機后，啟動速度會恢復正常。
2. 核芯顯卡會佔用一部分記憶體作為 GPU 專用記憶體。
3. 所有的 M.2 均不支援 SATA 協定，僅支持基於 PCIE 的 NVME SSD。U.2 轉接卡也僅支援基於 PCIE 協定的 NVME U.2 2.5 寸 7mm 高度硬碟。
4. 在高負荷運行時，此設備的 CPU 溫度最高可達 94 度，此為正常現象。

說明：--- 本資訊包含對此項目的額外說明。


重要！--- 本資訊包含必須遵守的資訊說明。

警告！--- 本資訊包含維護使用者安全以及產品安全相關資訊說明。


随附配件



變壓器 */



電源線 */



HDMI® 線 */



SSD 散熱片 */



U.2轉私有M.2轉接卡 */



U.2安裝螺絲組 */




使用者手冊*/

注意：

* 包裝盒內隨附的變壓器及其他配件會因型號參數或購買地區而異。

了解您的迷你電腦



接口介紹

01 電源開關

按下此開關以開啟/關閉Mini PC；在開啟Mini PC的狀態下，按下此開關以進入省電模式，長按10秒可強制關閉Mini PC。

02 3.5mm 耳機/耳麥複合接口

這個接口用來連接音訊輸出信號至功率放大器或耳機。您也可以用來連接外接麥克風或從音訊設備輸出信號。

03 USB3.2 Gen1 接口

USB3.2 Gen1 (Universal Serial Bus) 接口傳輸速度最高可達 5.0 Gbps 可連接鍵盤、指向裝置、攝像機、硬碟、打印機以及掃描機等。

04 USB2.0 接口

這個 USB (Universal Serial Bus) 2.0 接口相容於採用USB2.0 或 USB1.1 規範的裝置，如鍵盤、打印機等。

05 復位孔

請移除電源，按住復位孔十秒鐘，BIOS將恢復為出廠預設值。

重要！若使用過程中遇到某些問題，可以先嘗試通過按住復位孔解決。

06 SFP + 接口

SFP + 網路接口，支持標準SFP + 的DAC線，光纖模組，或RJ45-SFP + 轉換模組。支援10Gbps/1Gbps 速率。

07 網絡接口

這個RJ-45網絡接口支援標準的以太網線，可以連接局域網等。(傳輸速度2.5Gbps)

08 TYPE-C 接口

此接口傳輸數據時最大支援USB3.2 Gen2 10Gbps速率。支援Alt DP音視頻輸出，支援5V/3A 15W 對外供電。

09 HDMI® 接口

HDMI® 接口是個未壓縮的全數字化音頻 / 視頻接口，為相容裝置提供通用的數據連接管道，連接外部顯示裝置和電視。

10 USB3.2 Gen2 接口

USB3.2 Gen2 (Universal Serial Bus) 接口傳輸速度最高可達 10.0 Gbps 可連接鍵盤、指向裝置、攝像機、硬碟、打印機以及掃描機等。

11 電源輸入接口

電源適配器可以將交流電源轉換為直流電源，轉換的電源通過電源輸入介面提供電力給您的Mini PC，為了避免損害您的Mini PC，請使用產品隨附的電源適配器。


警告！當電源正在使用中，電源適配器的溫度可能會上升變熱，請勿將電源適配器靠近您的身體。
電源適配器：DC 19V

12 散熱孔

這些散熱孔可以將熱空氣排出Mini PC主機殼外。


重要！請勿讓紙張、書本、衣物、傳輸線或任何其他物品擋住散熱孔，否則可能會造成機器過熱。

1




將顯示屏幕通過電纜線連接至 Mini PC 的HDMI®接口或TYPE-C接口。

2




連接鍵盤與滑鼠。

3



連接Mini PC的變壓器。




4





打開電源，啟動Mini PC。

如果您的Mini PC長時間沒有回應，請按住電源鍵至少10秒鐘直到您的Mini PC關閉。



若要讓您的Mini PC進入睡眠狀態，請按下電源鍵一次。




- 4 傾斜方向將拓展卡插入主機板槽中，雙手將拓展卡平行插入PCI-E插槽。
注意：僅支援半高單槽PCI-E拓展卡。



警告！ 拓展卡正確拆卸方式如圖示，當心夾手。





- 5 翻轉到反面，使用工具將散熱支架拆卸。



DIY U.2轉私有M.2轉接卡


- 6 將U.2硬碟裝配到U.2轉私有M.2轉接卡上，並鎖好螺絲。

A





- 7 將U.2轉私有M.2轉接卡插入M.2插槽，對準並鎖好固定螺絲，最後連接電源線。


B




C




- 8 將SSD卡對準卡槽缺口傾斜插入，使用螺絲固定住。



- 9 注意：安裝長SSD時，需先用工具擰下六角螺絲柱。



- 10 將散熱支架重新鎖緊螺絲，並將主機板槽裝入機殼。



MINISFORUM

联系信息

生产商： 深圳美高创新科技股份有限公司
网址： <https://www.miniscloud.com>
地址： 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富康路6号宝能智创谷B栋
201-203、205-210、218-2、219-222
电话： 0755-84659450

售后技术支持

网址： <https://www.minisforum.com/new/support>
电话： 400-090-9901

Contact information

Manufacturer： Micro Computer (HK) Tech Limited
Website： <https://www.miniscloud.com>
Address： Unit 1908, 19/F, Tower 2, Grand Central Plaza, 138 Shatin
Rural Committee Road, Shatin, N.T., H.K
TEL： 852-23860910

Online Technical Support

Website： <https://www.minisforum.com/new/support>
Email： support@minisforum.com